

# INSTRUÇÕES DE USO

## **AGITE BEM ANTES DE USAR**

**Modo de usar:** Colocar no tanque da impressora a quantidade indicada pelo fabricante da impressora e iniciar a impressão. Usar luvas para manipular o produto. Após a impressão, colocar os objetos em álcool de cereal ou isopropílico por 2 minutos em movimento para retirar a resina da superfície e secar totalmente. Colocar em câmara de luz UV para pós-cura por 20 minutos. Não deixe a resina no tanque após impressão. temperatura ideal de trabalho na impressora de 25 a 38 graus celsius. Realizar calibração da resina a cada alteração

**Precauções:** Armazenar em local seco, ventilado, longe de fontes de calor e luz. Manter recipiente sempre fechado quando não estiver em uso. Evitar o contato com a pele, olhos e roupas. Pode provocar sensibilização através de contato com a pele. Não ingerir ou inalar. Usar luvas e proteção para olhos para manipulação do produto. Evitar a contaminação da terra, canalização e águas superficiais. Tóxico para organismos aquáticos, pode provocar efeitos colaterais adversos a longo prazo no meio ambiente aquático.

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.**

### **Primeiros Socorros:**

**Contato com a pele:** Enxugar com papel absorvente ou toalha. Lavar imediatamente com bastante água e sabão. Não utilizar solventes orgânicos. No caso de dermatites, procurar auxílio médico.

**Contato com os olhos:** Lavar com água corrente em abundância por 20 a 30 minutos. Encaminhar ao médico se necessário. Inalação: Ir para local fresco e arejado caso haja inalação forte do produto chamar/encaminhar ao médico se necessário.

**Ingestão:** Não provocar vômito. A pessoa afetada deve beber 0,5L a 0,8L de água e procurar auxílio médico.

